


Feste Claas




Hobart FXL Spülmaschine

Nach letztem Spülgang 3 Sek. drücken um Maschine auszuschalten

Einschalter

Fehler-/
Temperatur-/
Programmauswahl-
anzeigen



Programmauswahl:
P01: 90 Sek.
P02: 60 Sek.
P03: 180 Sek.

Start-Knopf:
Rot: Aufheizen
Grün: Bereit
Blau: Am Arbeiten